

Code Tabelle für LC-Display

Displaymodell Nummer 1

Start-Code	Befehl	Arg1	Arg2	Arg3	Bemerkung
~	B	Aus/An 0/>0			Beleuchtung steuern
~	C				CLS
~	L	LED Nr. 0-4	Aus/An/Blinken 0/1/2		jeweilige LED steuern
~	P	Zeile 0-3	Spalte 10er 0/1 0/1	Spalte 1er 0-9	Cursor positionieren
Text					Textausgabe umlaufend

Softwareversion 0.6	38400 Baud	Steuerung über CTS bzw. XON/XOFF	~=ASC(126)
---------------------	------------	----------------------------------	------------